<Navigation Bridge>
Kit F1
< Remove >
E01
E35
E20
E19
E18
E17
E16
E15
E14
E13
E12
E11
E09
E08
E04
E06
E05
E07
E02(E03)
( )Repeat for opposite side
E42
E41
Brass 24
Brass 25
Brass 23A
E21(E22)
A
B
E132
E131
( )Repeat for opposite side
(0.5mm)
(0.5mm)
E38
E39
E31
E29
E28
Brass 34
Brass 34
Brass 27
Brass 27
R81
C66
C67
C65
C68
C64
G12
C63
C67
C66
C65
C64
G11
C63
R81
Brass 26
Brass 26
E23
E24
<MK27 Radar>
E25
Brass 31
E26
R85
D111+ Brass 23A
R85
E36
E37
E27
E27
E23+E24
X2
<Conning Station>
Kit A7
Kit G2
Kit G1
< Remove >
< Remove >
A98
Cutting Template
Brass 34
R17
R17
R71
Brass 34
Brass 34
D136
D109
C
D132
Brass 21
D
D133
E
D72
D69
D71
C72
E
A
C
B
D